

mosaik parket

Guía de Instalación *pronto-deck*

Herramientas necesarias:

- Metro
- Cuchilla de corte
- Marcador o lápiz
- Regla
- Destornillador
- Sierra

Preparación de la superficie donde se instala *pronto-deck*:

Pronto-deck está diseñado para cubrir áreas relativamente uniformes, sólidas y con drenaje.

Sobre superficies de concreto:

- La flexibilidad de *pronto-deck* permite adaptarse a desniveles verticales de cerca de 6-8mm en la carpeta/superficie.
- Desniveles extremos en la superficie de concreto deberán ser reparados o mejorados con materiales adecuados antes del amado de *pronto-deck*.

Sobre decks de madera existentes:

- A pesar de ser el *pronto-deck* la alternativa perfecta para mejorar la cosmética de decks de madera en mal estado, hay que asegurarse que la estructura de apoyo y su base estén estructuralmente en buen estado.

Sobre tierra, arena, pasto, etc:

- Limpiar el área donde *pronto-deck* será amado, nivelar y compactar la tierra (Fig. A)
- Áreas con tierra o arena que serán cubiertas con *pronto-deck*, deben ser compactadas y cubiertas con mata yuyo, película de control de yuyos o geo-textil (Fig. B). e instale *pronto-deck* (Fig. C)



Instalación:

- Empiece la instalación con las piezas de terminación en el lado abierto del área que será cubierta; (Fig. D) donde **pronto-deck** se encuentra con el pasto o otra superficie.
- Si las piezas de terminación no son utilizadas, el sistema de conexión (macho/hembra) del lado expuesto pueden ser removidos con una cuchilla (Fig. E) para dejar el canto terminado. (Fig. F)
- Cada baldosa **pronto-deck** tiene 2 lados con conexión tipo hembra a lo largo de cada uno y 2 lados con conexión tipo macho en los otros.
- Para conectar dos baldosas juntas, posicionar la conexión tipo macho sobre la conexión tipo hembra de la otra baldosa, sobre cada lado. Aplicar presión en el lado de la conexión hasta que todas las conexiones se encajan correctamente. (Fig. G)
- Para conexiones que no se encajan perfectamente se puede recurrir al uso de un destomillador. (Fig. H).
- Rotando la baldosa **pronto-deck** 90 grados, puede alterar el diseño, dándole la opción de crear decks de diferentes formatos. (Fig. I, J, K and L)



- Generalmente se termina la instalación donde el **pronto-deck** se encuentra con una pared o cualquier superficie sólida y vertical. (Fig. M)
- Caso sea necesario una pieza cortada a lo largo de la pared o superficie vertical (ver instrucciones de como cortar el **pronto-deck**), la pieza cortada no debe ser mas angosta que 5cm.
- Si las medidas iniciales indican la necesidad de piezas cortadas mas angostas que el mínimo, entonces:
 - ajuste el paso inicial adicionando o eliminando la diferencia
 - cubra la diferencia con un pedazo de madera pintado con un color similar al del **pronto-deck**.



Como cortar el pronto-deck:

- Empiece midiendo el espacio entre la pared y el **pronto-deck** (Fig. N).
- Mida y marque la línea de corte en la superficie de la madera del **pronto-deck** (Fig. O).
- De vuelta la baldosa y marque la misma distancia en el lado de abajo.
- **Cuidado:** Tornillos que están a menos de 1.25cm de la línea de corte deben ser cambiados de lugar.
- La parte utilizable de cada baldosa **pronto-deck** debe tener suficientes tornillos en cada tabla para que quede segura. Recomendamos repositionar los tornillos de la parte no utilizable a la parte utilizable.
- Remover los tornillos que están a menos de 1.25 cm de la línea de corte usando un destornillador con cabeza Philips (Fig. P).
- Cortes en línea recta pueden ser hechos utilizando una sierra circular, sierra de mesa o sierra manual (Fig. Q) .
- Cortes redondeados pueden ser hechos con una sierra caladora (Fig. R).
- Después de hacer el corte, lije las aristas con una lija 120 (Fig. S).
- Trate las aristas cortadas y lijadas con protector para deck (Fig. T).
- Encaje la baldosa cortada en su lugar (Fig. U).



Cuidado y Manutención:

- Debido a las características de los productos de madera, las baldosas **pronto-deck** no son todas iguales. Variaciones en el grano, veta y color de la madera son normales. Cuando instaladas, estas variaciones contribuyen a la belleza única del producto **pronto-deck**.
- **Pronto-deck** es fabricado con maderas nacionales e importadas y es finalizado en la fábrica con protector para intemperie, manteniendo la belleza natural de la madera.
- La suciedad que se llegue a juntar entre las tablas puede ser removida utilizando una escoba, un soplador de jardín, una aspiradora o simplemente con una manguera.
- Para limpiar la superficie de **pronto-deck**, utilice un detergente suave (poca cantidad) con agua, cera líquida apropiada para productos de madera.
- Como cualquier deck convencional o madera expuesta a la intemperie, el alto tránsito y los elementos de la naturaleza pueden afectar el color y la superficie de **pronto-deck**. Recomendamos regularmente tratar la superficie con protector de maderas convencionales, disponibles en pinturerías.
- Lea y siga las instrucciones que vienen con los productos de tratamiento de maderas para una aplicación correcta.
- Disfrute su nuevo producto **pronto-deck**!

Para más información acerca de *pronto-deck*, contáctenos al 228 0212 o mande un email a info@mosaik.com.uy